

## ■春秋座 舞台－４ バトン割り表■

常吊バトン割表					
No.	吊物名称	記事	ウェイト(kg)	舞台端から(約cm)	
客1		電動		(-)310.0	
客2		電動		(-)220.0	
1	プロセニウム	電動	移動不可	103	
2	緞帳	電動	移動不可	132.5	
3	暗転幕		移動不可	160	トビキリ下端 7m15
4	定式幕		移動不可	179	
5	前虹梁		移動不可	204.5	
6	1袖	袖幕15尺・間口8間	30	235	
7	1文字	文字幕2間	30	258.5	
8	1BL		移動不可	286	
9	コンセント		移動不可	327	
10	1SL		移動不可		
11	2袖	袖幕15尺・間口8間	30	353	
12				376	
13				400.5	
14				424	
15	後虹梁	文字幕2間・共吊	移動不可	453.5	トビキリ下端 11m
16	3袖	袖幕15尺・間口8間	30	474	
17	2文字	文字幕2間	30	505.5	
18	2BL		移動不可	532	
19	コンセント		移動不可		
20	2SL		移動不可	569.5	
21	スクリーン用文字	文字幕2間	30	600.5	
22	スクリーン	W7000×H4000	移動不可	-	トビキリ下端 9m20
23				648	
24	4袖	袖幕15尺・間口8間	30	671.5	
25				696.5	
26				729.5	
27				752	
28	3文字	文字幕2間	30	776.5	
29	3BL		移動不可	805.5	
30	コンセント		移動不可		
31	3SL		移動不可	846	
32				873	
33	5袖	袖幕15尺・間口8間	30	895	
34	4文字	文字幕2間	30	921	
35	中UH(仮設)		移動不可	958	
36	コンセント		移動不可		
37	4SL		移動不可	977	
38	文字(仮吊)		30	1027	
39	中割幕		110	1050.5	
40	中ホリ幕		移動不可	1076.5	トビキリ下端 7m15
41	6袖	袖幕15尺・間口8間	10	1099	
42	5BL		移動不可	1127	
43	コンセント		移動不可		
44	5SL		移動不可	1169.5	
45				1204.5	
46				1227	
47				1252	
48				1273.5	
49	7袖	袖幕8尺・間口8間	20	1299	
50				1322.5	
51				1349	
52				1369.5	
53				1404.5	
54				1428	
55				1452	
56	8袖	袖幕8尺・間口8間	20	1477	
57	ホリ用文字	文字幕2間	30	1502	
58	コンセント		移動不可		
59	UHL		移動不可	1537	
60				1572	
61				1598	
62				1628.5	
63	大黒幕		移動不可	1655	
64	ホリゾン幕		移動不可	1675	
65	看板(仮吊)	明かり隠し用幕・共吊	10+70	1703	